

## **Acer N50**

### Warm Reset

Presionar el botón de reset

### Cold Reset

Mantenga pulsado los botones de Hoy y Mensajería. Presione el botón de reset ligeramente.

## **Datalogic Jet 5.0**

### Warm Reset

Presionar <F1>+<Scan>+<On/Off>

### Cold Reset

Presionar <F1>+<F2>+<Scan>+<On/Off>

## **Datalogic/PSC 4420**

### Warm Reset

26-Key Falcon. Mantener pulsado: <FN>+<Alpha>+<Bksp>.

48-Key Falcon. Mantener pulsado: <Ctrl>+<Alt>+<Bksp>.

52-Key Falcon. Mantener pulsado: <Alt>+<FN>+<F1>.

52-Key NU Falcon. Mantener pulsado: <Ctrl>+<Alt>+<Del>.

### Cold Reset

Mantener pulsados el botón de reset y el de encendido

## **Fujitsu-Siemens N560**

### Warm Reset

Presionar el botón de reset o el de encendido durante 5 segundos

### Cold Reset

Presionar el botón encendido y el de agenda (izquierda-arriba), seguidamente pulsar el botón de reset levemente y a los 2 segundos soltar los 2 botones.

## **HP 214**

### Warm Reset

Presionar el botón de reset

### Cold Reset

1. Pulse la Tecla de aplicación 3, la Tecla de aplicación 2 y el botón Notas de voz al mismo tiempo y pulse el botón Restablecer una vez.

2. Mantenga pulsada la Tecla de aplicación 3, la Tecla de aplicación 2 y el botón Notas de voz hasta que aparezca Clean boot (Reinicio limpio) en la parte inferior de la pantalla.

### **HP 614**

#### Warm Reset

Presionar el botón de reset

#### Cold Reset

Manteniendo presionado el botón de Alimentación y manteniendo presionado simultáneamente el botón Reiniciar. Asegúrese de mantener presionado el botón de Alimentación antes de presionar y mantener el botón Reinicio.

### **Opticon PHL 7112**

#### Warm Reset

Presionar los botones F1 Y F4

#### Cold Reset

Presionar los botones F1, F4 y el de encendido.

### **Opticon H19**

#### Warm Reset

Presionar el botón de reset

#### Cold Reset

Presionar el botón de reset y seguidamente pulsar el botón de encendido hasta que aparezca la pantalla de Cold Boot.

### **Symbol MC35**

#### Warm Reset

Presionar el botón de reset

#### Cold Reset

Presionar el botón de encendido y de la cámara, seguidamente pulsar el botón de reset hasta que aparezca la pantalla de Cold Boot.

## **Symbol MC70**

### Warm Reset

Presionar el botón de encendido durante 5 segundos

### Cold Reset

Presionar el botón de encendido, la tecla 1 y 9.

## **Symbol MC90**

### Warm Reset

Presionar el botón de encendido durante 5 segundos

### Cold Reset

1. Sacar parcialmente la batería.
2. Depende del modelo:
  - a. MC9090G: Pulsar el botón de encendido y el de escanear.
  - b. MC909X-K o MC909X-S: Pulsar el botón de encendido y el de escanear izquierdo.
3. Volver a introducir completamente la batería.